





MEFA 13

Aktualizace 2013

Uživatelská příručka

Praha Květen 2013



OBSAH

Aktualizace programu MEFA 13	3
Hlavní funkce programu MEFA 13	5
Typy souborů v programu MEFA	6
Soubory se vstupními daty	6
Soubory s výstupními daty	6
Výstupní soubory	15
Hlavní nabídka programu MEFA 13	18
Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze)	19
Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze) Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla	19 30
Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze) Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla Výpočet víceemisí (jeden úsek)	19 30 33
Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze) Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla Výpočet víceemisí (jeden úsek) Výpočet emisí z průjezdu křižovatkami (z databáze)	19 30 33 35
Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze) Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla Výpočet víceemisí (jeden úsek) Výpočet emisí z průjezdu křižovatkami (z databáze) Výpočet emisí z průjezdu křižovatkou	19 30 33 35 40
Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze) Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla Výpočet víceemisí (jeden úsek) Výpočet emisí z průjezdu křižovatkami (z databáze) Výpočet emisí z průjezdu křižovatkou Editor vstupních dat (mvd a mcd soubory)	19 30 33 35 40 42
Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze) Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla Výpočet víceemisí (jeden úsek) Výpočet emisí z průjezdu křižovatkami (z databáze) Výpočet emisí z průjezdu křižovatkou Editor vstupních dat (mvd a mcd soubory) Editor vozového parku	19 30 33 35 40 42 46
Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze) Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla Výpočet víceemisí (jeden úsek) Výpočet emisí z průjezdu křižovatkami (z databáze) Výpočet emisí z průjezdu křižovatkou Editor vstupních dat (mvd a mcd soubory) Editor vozového parku Prohlížeč výsledků	19 30 35 40 42 46 49







Aktualizace programu MEFA 13

Program MEFA 13 navazuje na freewarovou verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 06).

V roce 2012 byl program aktualizován v rámci projektu č. TA01020491 – "Vývoj aplikačního prostředí pro implementaci aktualizace metodiky MEFA", který finančně podpořila Technologická agentura České republiky z programu Alfa. Výchozí verze modelu MEFA umožňovala provádět výpočty pouze pro emise z běžného provozu automobilů na komunikaci (tzv. "teplé emise"), a to pouze pro výfukové emise. Výstupy metodických projektů řešených v minulých letech obsahují komplexní výpočetní postupy pro dosud nesledované složky emisí. V rámci aktualizace programu MEFA byly do programového kódu vneseny příslušné matematické vztahy, byly vytvořeny obslužné procedury, kontrolní mechanismy a cykly pro sumarizaci výsledků. Pro obsluhu nových funkcí byly do uživatelského rozhraní přidány ovládací prvky a nové dialogy umožňující uživatelská nastavení potřebných parametrů.

Aktualizovaný program tak dokáže hodnotit nejen emise z běžného provozu, ale zahrnuje nově i vyčíslení nárůstu emisí při studených startech vozidel, zohledněny byly emise z otěru brzd a pneumatik, z resuspenze prachu ležícího na vozovce a samostatně i emise spojené s průjezdem automobilů křižovatkou.

Dále bylo do programu MEFA zahrnuto zohlednění vytížení nákladních vozidel a rozšířeny počítané látky o částice frakce $PM_{2,5}$ a benzo[a]pyren. Z hlediska obsluhy byla přidána podpora vstupních souborů ve formátu sešitu MS Excel a podpora členění intenzit podle sčítání dopravy ŘSD 2010. Také byly provedeny drobné úpravy uživatelského rozhraní.

Vzhledem k postupujícímu technickému vývoji vozidel byla také zahrnuta podpora automobilů splňujících emisní předpisy EURO 5 a EURO 6 a emise z těžkých nákladních vozidel jsou vyhodnocovány odděleně pro střední a těžká nákladní vozidla, pokaždé bez a s přívěsem.

Přehled hlavních novinek ve verzi 13:

- zohlednění vozidel EURO 5 a EURO 6
- zahrnutí lehkých nákladních vozidel spalujících benzín
- aktualizace prognózy vozového parku do roku 2040
- zpřesnění výpočtu emisí z těžkých nákladních vozidel
- víceemise ze studených startů vozidel
- emise z resuspenze prachových částic na vozovce (sekundární prašnost z dopravy) včetně implementace klimatických dat
- emise z otěrů pneumatik a brzd







- zohlednění vytížení nákladních vozidel
- emise z průjezdu křižovatkou
- výpočet emisí PM_{2.5} a benzo[a]pyrenu, včetně otěrů a resuspenze
- podpora formátu MS Excel u vstupních souborů
- podpora členění dle celostátního sčítání ŘSD ČR 2010
- uložení log souboru s průběhem výpočtu







Hlavní funkce programu MEFA 13

Hlavní funkcí programu MEFA 13 je výpočet emisí z dopravy.

Program vyčísluje jak emise z běžného provozu, tak víceemise, vznikající při startu studených motorů, zahrnuje též otěry brzd a pneumatik a resuspenzi prachových částic z vozovky. Samostatně jsou vyčísleny emise z průjezdu vozidel křižovatkou.

Emise jsou vyčíslovány buď pro jednotlivá vozidla nebo pro definované úseky silničních komunikací nebo ramena křižovatek. Výstupy jsou buď interaktivně zobrazovány v příslušném okně, nebo je při databázovém výpočtu ze vstupních údajů generován výstupní soubor, který obsahuje hodnoty emisí (vyjádřené v g/s) pro uživatelem vybrané látky.

Program vyčísluje emise odděleně pro:

- vozidla jednotlivých kategorií osobní (OA), lehká nákladní (NL), těžká nákladní (NT – v členění dle celostátního sčítání dopravy ŘSD 2010 na SN, SNP, TN, TNP a NSN) a autobusy (BUS)
- vozidla dle používaného paliva benzin, motorová nafta, LPG a stlačený zemní plyn (CNG)
- a emisních předpisů EURO do EURO 6.

Uživatel má možnost definice vlastní skladby vozového parku nebo může využít vestavěných schémat, která vycházejí z průzkumů automobilové dopravy.







Typy souborů v programu MEFA

Program MEFA 13 umožňuje použít jako vstupní a výstupní formáty několik různých typů souborů:

Soubory se vstupními daty

- databáze dBase (*.dbf)
- textové soubory ASCII (*.txt)
- soubory dat oddělených čárkou (*.csv)
- soubory aplikace MS Excel (*.xls)
- soubory obsahující skladbu vozového parku distribuci jednotlivých EURO kategorií (*.mvp)

Soubory s výstupními daty

- databáze dBase (*.dbf)
- textové soubory ASCII (*.txt)
- soubory dat oddělených čárkou (*.csv)

Typy souborů se vstupními daty Soubor DBF

Soubor obsahuje data ve formátu dBase III nebo dBase IV. K vytvoření soboru lze použít mnoho programů pro editaci DBF souborů a z rozšířených editorů těchto typů souborů lze použít například Microsoft Excel (do verze 2003). Editace DBF v Microsoft Excel má svoje specifika, proto zde uvádíme krátký návod.

Při otevření souboru databáze definuje Excel oblast s názvem "Databáze". Jakákoliv data, která budou při ukládání souboru mimo tuto oblast se neuloží. Pokud přidáte řádky nebo sloupce, musíte před uložením definovanou oblast "Databáze" odstranit. To lze provést buď příkazem z nabídky *Vložit / Název / Definovat...*, nebo stiskem kombinace kláves Ctrl+F3. V dialogovém okně klikněte na řádek *Databáze* a vpravo na *Odstranit.* Při ukládání pak Excel definuje novou oblast databáze, která bude zahrnovat souvislou oblast dat.

Soubor ASCII

Soubor obsahuje data ve formátu "text oddělený tabelátory". Z dostupných a rozšířených aplikací lze použít libovolný textový editor nebo například Microsoft Excel. Po vyplnění buněk je soubor možné uložit jako typ "Text oddělený tabelátory (*.txt)".







Soubor CSV

Soubor obsahuje data ve formátu "text oddělený čárkou". Z dostupných a rozšířených aplikací lze použít libovolný textový editor nebo například Microsoft Excel. Po vyplnění buněk je soubor možné uložit jako typ "Text oddělený čárkou (*.csv)".

Soubory aplikace MS Excel

Aplikace podporuje načítání souborů MS Excel ve standardním formátu s příponami XLS. Tato možnost je aktivní pouze na počítači s nainstalovaným programem MS Excel.

Struktura souborů se vstupními daty

Liniový zdroj tvoří jeden záznam ve vstupním souboru s daty. Každý záznam (řádek) obsahuje jméno (identifikaci), délku úseku komunikace vyjádřenou v metrech a podélný sklon vozovky, vyjádřený v procentech (tzn. je-li stoupání 1 %, překonává komunikace na délce sto metrů výškový rozdíl jeden metr). V definici úseku platí, že kladné hodnoty vyjadřují stoupání, záporné klesání. Minimální hodnota je -10 %, maximální pak 10 %.

Dopravní data mohou být zadávána bez rozlišení směru, odděleně pro oba směry jízdy po komunikaci, nebo ve struktuře dle celostátního sčítání dopravy ŘSD 2010 (CSD2010). Volba struktury dat se provádí v okně databázového výpočtu.

Směrově nerozlišená data obsahují počty vozidel v jednotlivých kategoriích i charakteristiky provozu (plynulost a rychlost dopravního proudu) společně pro oba směry jízdy po komunikaci. Program pak počítá emise pro každou kategorii vozidel s polovičním počtem pro jeden směr a polovičním počtem pro směr druhý (opačný směr sklonu vozovky, stejná rychlost i plynulost). Soubor vstupních dat musí obsahovat 9 údajů s těmito názvy a s tímto pořadím. Názvy sloupců jsou závazné a musejí být velkými písmeny.

Číslo sloupce	Označení sloupce	Jednotky
1	ID	-
2	DELKA	Metry
3	SKLON	Procenta
4	RYCHLOST1	km/h
5	PLYNULOST1	-







Číslo sloupce	Označení sloupce	Jednotky
6	OA1	voz. za 24 hod.
7	NL1	voz. za 24 hod.
8	NT1	voz. za 24 hod.
9	BUS1	voz. za 24 hod.

Směrově rozlišená data obsahují počty vozidel v kategoriích i charakteristiky provozu (plynulost a rychlost dopravního proudu) pro každý směr jízdy po komunikaci zvlášť. Program pak počítá emise pro každou kategorii vozidel jako součet emisí pro jeden směr provozu (RYCHLOST1, PLYNULOST1, počty vozidel1) a druhý směr (PLYNULOST2, RYCHLOST2 a počty vozidel2). Soubor vstupních dat musí obsahovat 15 údajů s těmito názvy a s tímto pořadím. Názvy sloupců jsou závazné a musejí být velkými písmeny.

Číslo sloupce	Označení sloupce	Jednotky
1	ID	-
2	DELKA	Metry
3	SKLON	Procenta
4	RYCHLOST1	km/h
5	PLYNULOST1	-
6	OA1	voz. za 24 hod.
7	NL1	voz. za 24 hod.
8	NT1	voz. za 24 hod.
9	BUS1	voz. za 24 hod.
10	RYCHLOST2	km/h
11	PLYNULOST2	—
12	OA2	voz. za 24 hod.
13	NL2	voz. za 24 hod.
14	NT2	voz. za 24 hod.
15	BUS2	voz. za 24 hod.

Data podle **CSD2010** představuje směrově nerozlišený formát s pojmenováním sloupců dle standardu ŘSD a s podrobnějším členěním kategorií vozidel. Soubor vstupních dat musí obsahovat 17 údajů s těmito názvy a pořadím:







Číslo sloupce	Označení sloupce	Jednotky
1	ID	-
2	DELKA	Metry
3	SKLON	Procenta
4	RYCHLOST	km/h
5	PLYNULOST	-
6	LN	voz. za 24 hod.
7	SN	voz. za 24 hod.
8	SNP	voz. za 24 hod.
9	TN	voz. za 24 hod.
10	TNP	voz. za 24 hod.
11	NSN	voz. za 24 hod.
12	A	voz. za 24 hod.
13	AK	voz. za 24 hod.
14	TR	voz. za 24 hod.
15	TRP	voz. za 24 hod.
16	0	voz. za 24 hod.
17	М	voz. za 24 hod.

Do sloupce rychlost se zadává průměrná rychlost dopravního proudu. Při vyšších hodnotách program automaticky snižuje výpočtovou rychlost pro těžká nákladní vozidla a autobusy k limitní hodnotě (např. na dálnici, kde je možné očekávat průměrnou rychlost dopravního proudu $120 - 130 \text{ km.h}^{-1}$ je skutečná rychlost těžkých nákladních vozidel $80 - 100 \text{ km.h}^{-1}$).

Sloupec plynulost představuje veličinu, která zohledňuje vliv jízdního režimu. Zadává se v hodnotách 1 – 10 a přibližně odpovídá dvojnásobku pětibodové stupnice udávané v dopravním zpravodajství. Plynulému provozu na silnicích v extravilánu odpovídá hodnota 1, pro plynulý provoz ve městě, kdy vozidla občas zastavují na křižovatkách je zadávána hodnota 2 – 3. Při popojíždějící koloně vozidel (režim Stop & Go) je třeba použít hodnotu plynulosti 8 – 9, ve výjimečných případech až 10. Pro určení plynulosti je možné využít technických podmínek Ministerstva dopravy TP219.

Pro výpočet zahrnující víceemise mohou být vstupní data doplněna o sloupec s označením KATEGVE, který je vždy zařazen jako poslední (tj. číslo 10 pro směrově nerozlišená data, č. 16 pro směrově rozlišená data a č. 18 pro data formátu ŘSD). Hodnoty v tomto sloupci jsou přirozená čísla od 1 do 9. Hodnoty se přiřazují podle převažující funkce, jež je zdrojem dopravy na příslušném úseku komunikace. Na







výjezdu z obytné zóny se volí funkce 1, na výjezdu z nákupního centra funkce 6 apod. Funkce jsou shodné s údaji danými TP219 – viz následující tabulka:

Kat.	Funkce
1	Obytný soubor
2	Administrativa
3	Výrobní závod
4	Obchodní zařízení– specializovaná prodejna
5	Obchodní zařízení– supermarket
6	Obchodní zařízení – nákupní centrum (hypermarket)
7	Restaurace
8	Parkoviště P+R
9	Centrum města

Pro výpočet emisí z průjezdu křižovatkou je třeba zadat jiný rozsah vstupních veličin, než pro výpočet emisí z volné komunikace. Vstupní soubor pro výpočet emisí z průjezdu křižovatkou musí obsahovat následující vstupní data:

Číslo sloupce	Označení sloupce	Jednotky
1	ID	-
2	SKLON	procenta
3	RYCHLPRED	km/h
4	RYCHLOSTZA	km/h
5	DSTANI	sekundy
6	FRONTA	metry
7	OA	počet vozidel
8	NL	počet vozidel
9	NT	počet vozidel
10	BUS	počet vozidel

Do sloupce RYCHLPRED a RYCHLOSTZA se zadává rychlost volného dopravního proudu před a za křižovatkou, tj. rychlosti, z níž začínají vozidla před křižovatkou zpomalovat a rychlost které dosáhnou při akceleraci za křižovatkou.

Sloupec DSTANI představuje průměrnou dobu stání jednoho vozidla ve frontě před křižovatkou. Sloupec FRONTA pak průměrnou délku fronty za daný časový interval. Počty vozidel se zadávají za uživatelem zvolený časový interval, emise jsou vypočteny jako celková emise z průjezdu daného počtu vozidel (v gramech). Pokud se tedy zadá







hodinová intenzita, výsledná emise bude v gramech za hodinu, pokud se zadá pětiminutová intenzita dopravy, bude se jednat o emisi za daných pět minut provozu.

Názvy sloupců ve vstupních databázích jsou závazné (v textových souborech musejí být uvedeny velkými písmeny), nebude-li příslušný název nalezen, výpočet neproběhne a program ohlásí chybu. Označení sloupců, formát a kritéria dat, která obsahují, jsou uvedena v následující tabulce (pro směrově rozlišený a nerozlišený typ dat).

Č.	Název	Popis	Formát dat	Kritéria
1	ID	Identifikace silničního úseku	text, 11 znaků	musí být zadán
2	DELKA	Délka úseku	kladné číslo	nesmí být nulová
3	SKLON	Podélný sklon vozovky	číslo	Minimum -10 maximum 10
4	RYCHLOST1	Průměrná rychlost dopravního proudu v km/h ve směru TAM	kladné číslo	Minimum 5 km/hod, Maximum 160 km/hod
5	PLYNULOST1	Plynulost dopravy ve směru TAM	kladné číslo	Minimum 1 maximum 10
6	OA1	Počet osobních vozidel za 24 hodin <i>(ve směru TAM)</i>	kladné celé číslo	Minimum 0
7	NL1	Počet lehkých nákladních vozidel za 24 hodin (ve směru TAM)	kladné celé číslo	Minimum 0
8	NT1	Počet těžkých nákladních vozidel za 24 hodin (ve směru TAM)	kladné celé číslo	Minimum 0
9	BUS1	Počet autobusů za 24 hodin (ve směru TAM)	kladné celé číslo	Minimum 0
10	KATEGVE	Volitelný sloupec určující kategorii víceemisí pro směrově nerozlišená data (řazen vždy jako poslední)	kladné celé číslo	Minimum 1 Maximum 9
		Pouze směrově rozliše	ená data	
10	RYCHLOST2	Průměrná rychlost dopravního proudu v km/h ve směru ZPĚT	číslo	Minimum 5 km/hod, Maximum 160 km/hod
11	PLYNULOST2	Plynulost dopravy ve směru ZPĚT	kladné číslo	Minimum 1 Maximum 10
12	OA2	Počet osobních vozidel za 24 hodin ve směru ZPĚT	kladné celé číslo	Minimum 0







Č.	Název	Popis	Formát dat	Kritéria
13	NL2	Počet lehkých nákladních vozidel za 24 hodin ve směru ZPĚT	kladné celé číslo	Minimum 0
14	NT2	Počet těžkých nákladních vozidel za 24 hodin ve směru ZPĚT	kladné celé číslo	Minimum 0
15	BUS2	Počet autobusů za 24 hodin ve směru ZPĚT	kladné celé číslo	Minimum 0
16	KATEGVE	Volitelný sloupec určující kategorii víceemisí pro směrově rozlišená data (řazen vždy jako poslední)	kladné celé číslo	Minimum 1 Maximum 9

Následující tabulka zobrazuje označení sloupců, formát a kritéria dat, která obsahují (pro formát ŘSD):

Č.	Název	Popis	Formát dat	Kritéria
1	ID	Identifikace silničního úseku	text, 11 znaků	musí být zadán
2	DELKA	Délka úseku	kladné číslo	nesmí být nulová
3	SKLON	Podélný sklon vozovky	číslo	Minimum -10 maximum 10
4	RYCHLOST	Průměrná rychlost dopravního proudu v km/h v obou směrech	kladné číslo	Minimum 5 km/hod, Maximum 160 km/hod
5	PLYNULOST	Plynulost dopravy v obou směrech	kladné číslo	Minimum 1 maximum 10
6	LN	Počet lehkých nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
7	SN	Počet středních nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
8	SNP	Počet středních nákladních vozidel s přívěsem za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
9	TN	Počet těžkých nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
10	TNP	Počet těžkých nákladních vozidel s přívěsem za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0







Č.	Název	Popis	Formát dat	Kritéria
11	NSN	Počet návěsových souprav nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
12	А	Počet autobusů za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
13	AK	Počet kloubových autobusů za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
14	TR	Počet traktorů bez přívěsu za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
15	TRP	Počet traktorů s přívěsem za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
16	0	Počet osobních a dodávkových vozidel s přívěsem i bez přívěsu za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
17	М	Počet jednostopých motorových vozidel za 24 hodin v obou směrech	kladné celé číslo	Minimum 0
18	KATEGVE	Volitelný sloupec určující kategorii víceemisí pro směrově rozlišená data (řazen vždy jako poslední)	kladné celé číslo	Minimum 1 Maximum 9

Pro výpočet emisí z křižovatek představují jednotlivé sloupce následující:

Č.	Název	Popis	Formát dat	Kritéria
1	ID	Identifikace silničního úseku	text, 11 znaků	musí být zadán
2	SKLON	Podélný sklon vozovky v procentech	číslo	Minimum -10 Maximum 10
3	RYCHLPRED	Průměrná rychlost dopravního proudu na úseku před křižovatkou (při volné jízdě) v km/h	kladné číslo	Minimum 1 Maximum 130
4	RYCHLOSTZA	Průměrná rychlost dopravního proudu na úseku za křižovatkou (při volné jízdě) v km/h	kladné číslo	Minimum 1 Maximum 130







Č.	Název	Popis	Formát dat	Kritéria
5	DSTANI	Doba stání automobilu ve frontě před křižovatkou v sekundách	kladné číslo	Minimum 0
6	FRONTA	Délka fronty automobilů před křižovatkou v metrech	kladné celé číslo	Minimum 0
7	ΟΑ	Počet osobních vozidel zastavujících před křižovatkou	kladné celé číslo	Minimum 0
8	NL	Počet lehkých nákladních vozidel zastavujících před křižovatkou	kladné celé číslo	Minimum 0
9	NT	Počet těžkých nákladních vozidel zastavujících před křižovatkou	kladné celé číslo	Minimum 0
10	BUS	Počet autobusů zastavujících před křižovatkou	kladné celé číslo	Minimum 0

Nesplní-li data v kterémkoliv řádku vstupního souboru kritéria uvedená v tabulce, program neumožní výpočet.

Neobsahuje-li soubor se vstupními daty správný počet sloupců, program výpočet ukončí a ohlásí uživateli chybovou zprávu "Špatná databáze".

Na následujících obrázcích jsou zachyceny ukázky souborů se vstupními daty.

	A	В	С	D	E	F G		E F G H			J
1	ID	DELKA	SKLON	RYCHLOST1	PLYNULOST1	OA1	LDV1	HDV1	BUS1	KATEGVE	
2	AL2	5000	0	5	5	1200	20	3	0	5	
3	AL3	5000	0	10	5	1200	20	3	1	5	
4	AL4	5000	0	20	5	1250	22	2	1	5	
5	AL5	5000	0	30	5	1250	22	2	1	5	

Obr. 1. Struktura souboru dBase

ID	DELK	A SKL	ON RYCH	LOST1	PLYNU	LOST1	OA1	LDV1	HDV1	BUS1	KATEGVE
AL2	5000	0	5	5	1200	20	3	0	5		
AL3	5000	0	10	5	1200	20	3	1	5		
AL4	5000	0	20	5	1250	22	2	1	5		
AL5	5000	0	30	5	1250	22	2	1	5		

Obr. 2. Struktura ASCII souboru









Sou	bor	Záznam	ny pro ⊻ýpoče	et <u>N</u> ápové	éda												
Ê		4															
	1	ID	DELKA	SKLON	RYCHLOST1	PLYNULOST1	0A1	LDV1	HDV1	BUS1	RYCHLOST2	PLYNULOST2	OA2	LDV2	HDV2	BUS2	Integrita dat
1	1	LZ7	86400000	2	50	2	1	0	0	0	50	2	0	0	0	0	OK
2	1	LZ8	86400000	2	50	2	0	1	0	0	50	2	0	0	0	0	OK
3	1	LZ9	86400000	2	50	2	0	0	1	0	50	2	0	0	0	0	OK
4	1	LZ10	86400000	2	50	2	0	0	0	1	50	2	0	0	0	0	OK
<	iii)		26					132									>
Ch	ihnú	ich zázi	namů: fiz	4 Do	vénočtu zahr	nuto záznamů:	4 2 1	nho chu	hnúch z	áznamů	• n						
ong	City	011 2021			Shoord South	are carnund.		one ony	ony on z	actronity.							

Obr. 3. Struktura MVD souboru

Oproti ostatním souborům obsahuje soubor MVD pole nazvané "INTEGRITA DAT". V souboru, který obsahuje zkontrolovaná data je v tomto poli zobrazen zelený nápis "OK". Kontrolní algoritmus však kontroluje vstupní data pouze podle výše uvedených kritérií, nezohledňuje závislosti mezi plynulostí dopravy a maximální rychlostí dopravního proudu, stejně tak jako závislost sklonu vozovky a maximální rychlosti pro jednotlivé druhy vozidel v dopravním proudu. Uživatel musí rozhodnout, zda kombinace vstupních parametrů odpovídá realitě dopravy, například rychlost těžkého nákladního automobilu při jízdě do kopce se stoupáním 10 % pravděpodobně nebude dosahovat 130 km/hod, nebo v dopravní špičce s plynulostí dopravy 9 (kongesce), nelze předpokládat průměrnou rychlost dopravního proudu 120 km/hod apod.

Výstupní soubory

Program může vytvořit tři typy výstupních souborů

- soubory DBF databázový formát dBase IV
- soubory typu ASCII text oddělený tabelátory
- soubory typu CSV text oddělený čárkou

Emise jsou ve výstupních souborech udávány v gramech za sekundu z úseku. Struktura jednotlivých souborů je uvedena na následujících obrázcích.

	A	В	С	D	ĺ
1	ID	E_NOx	E_CO	E_S02	E_
2	ZK1	0.000005	0.0000045	0.0000000	
3	ZK2	0.000008	0.0000058	0.000000	
4	ZK3	0.0000014	0.0000073	0.0000000	
5	ZK4	0.0000021	0.0000090	0.0000001	
6	ZK5	0.000028	0.0000110	0.0000001	
7	ZK6	0.0000037	0.0000133	0.0000001	
8	ZK7	0.0000046	0.0000160	0.0000001	
9	ZK8	0.0000055	0.0000191	0.0000002	

Obr. 4. Struktura DBF a XLS výstupního souboru







LZ ZK1 ZK2 ZK3 ZK4 ZK5 ZK6 ZK7 ZK7 ZK10 ZK11 ZK11 ZK12 ZK14 ZK15 ZK16 ZK15 ZK16 ZK15 ZK15 ZK15 ZK12 ZK1 ZK1 ZK1 ZK1 ZK1 ZK2 ZK3 ZK4 ZK5 ZK6 ZK7 ZK7 ZK6 ZK7 ZK7 ZK7 ZK7 ZK7 ZK7 ZK7 ZK7	, E_NOX, E_CO, E_SC , 0.0000046, 0.0000 , 0.0000082, 0.0000 , 0.0000137, 0.0000 , 0.0000282, 0.0000 , 0.0000366, 0.0000 , 0.0000365, 0.0000 , 0.0000653, 0.0000 , 0.0000653, 0.0000 , 0.00000773, 0.0000 , 0.0000141, 0.0000 , 0.0001414, 0.0000 , 0.0001449, 0.0000 , 0.00014930, 0.0000 , 0.0001930, 0.0000 , 0.00001930, 0.0000 , 0.0001930, 0.0000 , 0.0001930, 0.0000 , 0.00001930, 0.0000 , 0.00000 , 0.00001930, 0.0000 , 0.0000190, 0.0000 , 0.00001930, 0.0000 , 0.0000190, 0.0000 , 0.000000 , 0.0000000 , 0.00000000 , 0.0000000 , 0.0000000 , 0.00000000000 , 0.000000000000000 , 0.00000000000000000000000000000000000	D2, E_PM, E_PM10 D452, 0. 0000000 D581, 0. 0000000 D729, 0. 0000000 D900, 0. 0000000 1227, 0. 0000001 1327, 0. 0000001 1595, 0. 0000001 2283, 0. 0000002 2727, 0. 0000002 2727, 0. 0000002 3908, 0. 0000003 5688, 0. 0000003 5588, 0. 0000004 5521, 0. 0000005 D72, 0. 000005 D72, 0. 000005 D72, 0. 000005 D72, 0. 000005 D73, 0. 0000005 D73, 0. 0000005 D73, 0. 0000005 D74, 0. 0000005 D75, 0. 0000005 D75, 0. 000005 D75, 0. 000005 D75, 0. 0000005 D75, 0. 0000005 D75, 0. 0000005 D75, 0. 0000005 D75, 0. 0000005 D75, 0. 0000005 D75, 0. 000005 D75, 0. 00005 D75, 0. 00005 D75, 0. 000005 D75, 0. 00005 D75, 0. 000005 D75, 0. 0000005 D75, 0. 000005 D75, 0. 000005 D75,	,E_NO2,E_CXH) 1,0.00000001, 2,0.00000001, 4,0.00000001, 8,0.00000001, 1,0.00000001, 4,0.00000001, 7,0.00000001, 7,0.00000001, 7,0.00000001, 7,0.00000001, 5,0.000000001, 5,0.00000000000000000000000000000000000
LZ ZK1 ZK2 ZK3 ZK4 ZK5 ZK6 ZK7 ZK6 ZK7 ZK8 ZK10 ZK11 ZK12 ZK14 ZK15 ZK14 ZK15 ZK17	E_NOX E_CO 0.0000046 0.0000082 0.0000137 0.00000282 0.00000366 0.0000366 0.0000457 0.00000558 0.00000558 0.00000773 0.00000901 0.00001216 0.000012414 0.00001249 0.00001290 0.00002269	E_SO2 E_PM 0.00000452 0.00000581 0.00000000 0.00001007 0.00001007 0.00001327 0.00001327 0.00001595 0.00001595 0.00002727 0.00003261 0.00003908 0.00004702 0.00005688 0.00006930 0.00006930 0.00006930	E_PM10 E_NO2 0.00000001 0.0000002 0.0000006 0.0000006 0.00000011 0.00000014 0.00000017 0.00000024 0.00000024 0.00000027 0.00000035 0.00000040 0.00000040 0.00000055

Obr. 6. Struktura ASCII výstupního souboru

Všechny typy výstupních souborů obsahují sloupec s hodnotami prvního sloupce ze vstupního souboru (identifikace úseku "ID"). Není-li zaškrtnuta volba Tvorba rozšířeného výstupu, tvoří dále výstup sloupce s emisemi v gramech za sekundu z úseku. Označení sloupců a jejich význam je uveden v následující tabulce.

Označení ve výstupním souboru	Význam
ID	Identifikace úseku
E_NOx	emise oxidů dusíku z výfuku v g/s
E_CO	emise oxidu uhelnatého z výfuku v g/s
E_SO2	emise oxidu siřičitého z výfuku v g/s
E_PM	emise pevných částic z výfuku a z otěrů brzd a pneumatik v g/s
E_PM10	emise pevných částic PM10 z výfuku a z otěrů brzd a pneumatik v g/s
E_NO2	emise oxidu dusičitého z výfuku v g/s
E_CxHy	emise uhlovodíků z výfuku v g/s







Označení ve výstupním souboru	Význam
E_PAH	emise PAH z výfuku a z otěrů brzd a pneumatik v g/s
E_Mthn	emise methanu z výfuku v g/s
E_Prpn	emise propanu z výfuku v g/s
E_Btdn	emise 1,3-butadienu z výfuku v g/s
E_Bzn	emise benzenu z výfuku v g/s
E_Tln	emise toluenu z výfuku v g/s
E_Strn	emise styrenu z výfuku v g/s
E_Frml	emise formaldehydu z výfuku v g/s
E_Actl	emise acetaldehydu z výfuku v g/s
E_bApyr	emise benzoapyrenu z výfuku a z otěrů brzd a pneumatik v µg/s
E_PM25	emise pevných částic PM2,5 z výfuku a z otěrů brzd a pneumatik v g/s
SP_PM10	emise pevných částic PM ₁₀ z resuspenze v g/s
SP_PAH	emise PAH z resuspenze v g/s
SP_bApyr	emise benzoapyrenu z resuspenze v µg/s
SP_PM25	emise pevných částic PM _{2.5} z resuspenze v g/s

Obsah výstupního souboru lze přizpůsobit požadavkům uživatele s ohledem na výčet emisních škodlivin. V databázovém výpočtu lze zadat látky, pro které se bude emise počítat. Minimem je jedna látka, maximum všech 22 látek.

Pokud je volba *Tvorba rozšířeného výstupu* zaškrtnuta, výstupní soubor obsahuje až 76 sloupců. První sloupce obsahuje název úseku – totožný s prvním sloupcem vstupního souboru, ostatní sloupce tvoří hodnoty emisí pro jednotlivé látky v gramech za sekundu, dělené podle kategoriích vozidel – osobní (OA), lehká nákladní (LDV), těžká nákladní (HDV) a autobusy (BUS). Příklad označení sloupců pro oxid uhelnatý (CO) je uvedeno v následující tabulce.

Číslo	Označení	Význam
1	ID	Identifikace úseku
2	E_COOA	emise oxidu uhelnatého v g/s – kategorie osobní automobily
3	E_COLDV	emise oxidu uhelnatého v g/s – kategorie lehké nákladní automobily
4	E_COHDV	emise oxidu uhelnatého v g/s – kategorie nákladní automobily
5	E_COBUS	emise oxidu uhelnatého v g/s – kategorie autobusy

Po provedení výpočtu program uloží vedle výstupního souboru ještě záznam o průběhu výpočtu (log soubor). Soubor záznamu je umístěn ve stejném adresáři jako výstupní soubor, má stejný název a příponu LOG.







Výpočty emisí programem MEFA 13

Po spuštění programu MEFA 13 se zobrazí okno hlavní nabídky (obr. 7)



Obr. 7. Okno s hlavní nabídkou programu MEFA







Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze)

Slouží pro hromadný výpočet z dat obsažených ve vstupních souborech. Formulář výpočtu je rozdělen do sedmi oblastí – viz obrázek 8.

Vstupní soubor s daty		Výběr emitovaných škodlivin
X:\Data\TACR-MEFA\te	est-vstupy1 vozidlo\EN.xls	Primární emise:
Dopravní data 💿 sm	ěrově nerozlišená C směrově rozlišená C ze sčítání dopravy ŘSD	🔽 oxidy dusíku (NOx)
Zahrnout studené sta	rtu Mastarianiaki Mastarianiaki Mastariaki	I oxid uhelnatý (CO)
		oxid sinicity (SU2)
Skladba vozového parku-		Pevne castice PM
	Definovane schema vozoveho parku	 pevne casilce PMT0 pouné částice PM2 5
Definované schéma	Schéma: Města a ostatní silnice	pevine casace nn2,5 I → pevine casace nn2,5
, Donitor and Contained		uhlovodíky (CxHy)
	*ypoctovy tok. 1995	polyaromáty (PAH)
	Soubor vozového parku	🔽 methan
C Ze souboru		🔽 propan
		✓ 1,3-butadien
		🔽 benzen
Klimatické charakteristiky		I toluen
Lokalita:	60 dní v roce s úhrnem srážek 1 mm a více	J✓ styren
		i⊽ romaidenyu
		benzo[a]pyren
		Resuspenze:
Vytížení nákladních vozide	d (%) Charakter komunikace:	pevné částice PM10
50	Neuvażovat vyłtzeni	pevné částice PM2,5
Parametry výstupního sout	poru-	polyaromáty PAH
X:\Data\TACR-MEFA\tes	t-vstupy1vozidlo\EN-em.dbf	benzo[a]pyren
Vytvořit rozšířený	výstup 😽 🖌	Vynulovat

Obr. 8. Okno databázového výpočtu

- ① Vstupní data
- ② Vozový park
- ③ Klimatické charakteristiky
- ④ Vytížení nákladních vozidel

S Charakter komunikaceVýstupní souborVýběr látek







① Vstupní data

Tlačítkem 🗳 se provádí výběr vstupního souboru (viz obrázek 9). Nastavením filtru v dolní části dialogu výběru souboru lze zvolit jeden ze tří typů souborů:

- Soubory databáze dBase (*.dbf)
- Soubory ASCII (*.txt)
- Sešity aplikace Excel (*.xls)

berte soubor	vstupních dat.				?
Oblast hledání:	MEFA	•	🗕 🗈	-11	
Poslední dokumenty Plocha	Emise_OA.dbf		_		
Dokumenty	Název souboru:	Emise_0A.dbf			Otevřít
Místa v síti	Soubory typu:	Všechny podporované soubory			Storno
		Všechny podporované soubory Databáze Textové soubory Sešitu Microsoft Evcel			8

Obr. 9. Výběr souboru se vstupními daty

Dopravní data směrově nerozlišená, rozlišená a ze sčítání ŘSD

Podle typu vstupních dat je možné vybrat data směrově nerozlišená, směrově rozlišená a ze sčítání ŘSD.

Dopravní data O směrově nerozlišená O směrově rozlišená • ze sčítání dopravy ŘSD Obr. 10. Výběr dat směrově rozlišených, nerozlišených a ze sčítání dopravy ŘSD

Směrově nerozlišená data obsahují počty kategorií vozidel i charakteristiky provozu (plynulost a rychlost dopravního proudu) společně pro oba směry po komunikaci







(zahrnují i protisměrný provoz). Program pak počítá emisi pro každou kategorii vozového parku s polovičním počtem vozidel pro jeden směr a druhou polovinou počtu vozidel pro opačný směr (opačný směr sklonu vozovky, stejná rychlost i plynulost).

Směrově rozlišená data obsahují počty kategorií vozidel i charakteristiky provozu (plynulost a rychlost dopravního proudu) pro každý směr provozu po komunikaci zvlášť. Program pak počítá emisi pro každou kategorii vozového parku pro jeden směr provozu (rychlost1, plynulost1, počty vozidel1) a pro opačný směr jsou využita zadaná data plynulost2, rychlost2 a počty vozidel2 (opačný směr sklonu vozovky zůstává zachován).

Data ze sčítání ŘSD jsou zvláštním formátem směrově nerozlišených dat s podrobnějším rozdělením vozidel do kategorií dle CSD2010 (viz např. <u>http://scitani2010.rsd.cz</u> – položka podrobné výsledy).

Nastavení parametrů pro výpočet víceemisí

Pro výpočet víceemisí je nutné nastavit měsíční průběh teplot (průměrné teploty za daný měsíc) pro danou lokalitu, časy stání mezi jízdami a zastoupení vozidel dle ujeté dráhy. Příslušné hodnoty se nastavují v samostatných dialogových oknech, přístupných po zvolení možnosti "Zahrnout studené starty".

Zahrnout studené starty	Nastav teploty	Nastav časy stání	Nastav ujeté dráhy	
-------------------------	----------------	-------------------	--------------------	--

Obr. 11. Nastavení parametrů pro výpočet víceemisí

lesioni prùbeh te	plot ("C)			
eden: -2	Duben: 8.1	Červenec:	17.8	Říjen: 8.6
Únor: -0.4	Květen: 13	Srpen:	17.2	Listopad: 3.3
Březen: 3.4	Červen: 16.3	Září:	13.6	Prosinec: -0.2

Obr. 12. Nastavení průběhu měsíčních teplot

Roční průběh teplot je možné zadat buď jako průměrný dle klimatických dat, nebo jako aktuální pro daný rok hodnocení. Při hodnocení studených startů v případě garáží se zadává vnitřní teplota garáží, tj. teplota, ve které automobily skutečně stojí a na tuto teplotu vychládá jejich motor.







🗮 Zastoupení vozidel dle doby stání … 📕	🗰 Zastoupení vozidel dle doby stání … 💌
O Dle kategorie 💿 Zadat ručně	Dle kategorie C Zadat ručně
Zastoupení vozidel dle doby stání (%)	Zastoupení vozidel dle doby stání (%)
Do 1 hod: 14	Do 1 hod: 100
1-2 hod: 5	1-2 hod: 0
2-4 hod: 10	2-4 hod: 0
4-8 hod: 12	4-8 hod: 0
8-12 hod: 28	8-12 hod: 0
12 a více hod: 31	12 a více hod: 0
Součet: 100	Součet: 100
Zpět OK	Zpět OK

Obr. 13. Zastoupení vozidel dle doby stání

Zastoupení doby stání se volí buď jednotně pro všechny úseky ("Zadat ručně"), nebo odděleně pro každý úsek ("Dle kategorie"). V prvním případě se zadají např. údaje dle obr. 13. vlevo. Model pak počítá s tím, že na každém hodnoceném úseku komunikace projíždí 14 % vozidel, která před startem (tj. před jízdou, kterou dojela na daný úsek) stála 1 hodinu, 5 % vozidel stála 1 až 2 hodiny a podobně, až 31 % vozidel bylo před jízdou odstaveno více než 12 hodin.

Pokud je zvolena možnost dle kategorie jsou tyto podíly určeny dle TP219 pro jednotlivé kategorie v následující tabulce. Při této možnosti musí být ve vstupních datech přítomen sloupec KATEGVE.

Kat.	Funkce
1	Obytný soubor
2	Administrativa
3	Výrobní závod
4	Obchodní zařízení– specializovaná prodejna
5	Obchodní zařízení– supermarket
6	Obchodní zařízení – nákupní centrum (hypermarket)
7	Restaurace
8	Parkoviště P+R
9	Centrum města







X	🖁 Zastoupení vozic	lel dle ujeté d 🗙
	–Zastoupení vozidel (dle ujeté dráhy (%) —
	Do1 km:	15
	1-2 km:	14
	2-3 km:	13
	3-4 km:	13
	4 a více km:	45
	Součet:	100
	Zpět	ОК

Obr. 14.Zastoupení vozidel dle ujeté dráhy

Zastoupení doby stání se volí jednotně pro všechny úseky. Zadají např. údaje dle obr. 14., model pak počítá s tím, že na každém hodnoceném úseku komunikace projíždí 15 % vozidel, která po svém posledním startu ujela méně než 1 km, 13 % ujela více než 1 km, ale méně než 2 km atd. až 45 % vozidel ujelo více než 4 km (a víceemise ze u nich již neprojevují).

② Vozový park

Složení vozového parku lze vybrat dvěma způsoby – buď využít předdefinované schéma, nebo definovat vlastní složení v editoru vozového parku.

– Skladba vozového parku		*
	– Definované schéma v	ozového parku
O Definované schéma	Schéma:	Města a ostatní silnice 🔽
	Výpočtový rok:	2020
	– Soubor vozového parł	.u
Ze souboru	D:\MEFA\Benzin_E0.	mvp
	Výpočtový rok soubo	oru: 2020

Obr. 15. Výběr specifikace vozového parku







Definovaná skladba vozového parku je k dispozici pro tři typy komunikací:

- Města a ostatní silnice
- Dálnice
- Praha

V programu je zabudován odhad vývoje dynamické skladby vozového parku mezi roky 1995 až 2040, výběr roku výpočtu se provádí v příslušném rozbalovacím seznamu. Výběr typu komunikací a roku výpočtu je přístupný pouze po zvolení "Definovaného schématu" vozového parku.

Pokud chce uživatel použít vlastní složení vozového parku, může si jej nadefinovat v editoru (viz kapitola Editor vozového parku), který je součástí aplikace a uložit do samostatného souboru. Při výpočtu se tato možnost aktivuje výběrem možnosti "**Ze souboru**", čímž se zpřístupní tlačítko **P** (výběr souboru) a zobrazí se výpočtový rok, který je uveden ve vybraném souboru MVP.

③ Klimatické charakteristiky

Pro výpočet sekundární prašnosti uživatel zadává počet srážkových dnů s úhrnem vyšší jak 1 mm a počet zimních měsíců v roce. Tyto údaje je možné určit následujícími způsoby:

- vlastní analýzou srážkoměrných dat pro konkrétní lokalitu
- na základě údajů z Atlasu podnebí České republiky (Tolasz, R. (ed): Atlas podnebí Česka. Praha a Olomouc, ČHMÚ Praha 2007)
- použitím vestavěné databáze modelu tato databáze, která byla a implementována do modelu, obsahuje přehled 134 největších měst ČR s uvedením počtu dní se srážkami většími než 1 mm a počet zimních měsíců v roce

- Klimatické o	charakteristiku			
1		_		
Lokalita:	Benešov	•	105	dní v roce s úhrnem srážek 1 mm a více
		_		
			5	zimních měsíců v roce
			13	Zimmerr meared v roce

Obr. 16. Klimatické charakteristiky







Vytížení nákladních vozidel

Do textového pole uživatel vyplňuje hodnotu vytížení v procentech, tj. v rozmezí 0 až 100. Zaškrtávací políčko "Neuvažovat vytížení" slouží k vypnutí funkce zohlednění vytížení nákladních vozidel při výpočtu emisí.



Obr. 17. Vytížení nákladních vozidel

⑤ Charakter komunikace



Obr. 18. Charakter komunikace

Pro výpočet sekundární prašnosti pro nejvíce zatížené komunikace metodika rozlišuje, zda je na komunikace volný přístup (běžná silnice), nebo se jedná o směrově dělenou, mimoúrovňově vedenou komunikaci, kam je omezen přístup některých vozidel a nemá přímý kontakt s okolním územím. Na těchto komunikacích se uvažuje s nižším množstvím prachu ležícího na vozovce a s nižším množstvím resuspendovaných částic emitovaných projíždějícími vozidly.







©Výběr látek

V pravé části okna lze vybrat, pro které látky bude proveden výpočet zaškrtnutím jednotlivých políček s látkami (obr. 19). Tlačítko *[Vybrat vše]* umožňuje vybrání všech látek najednou, tlačítkem *[Vynulovat]* lze odebrat všechny zaškrtnuté látky. Není-li pro výpočet vybrána ani jedna látka, objeví se před výpočtem varovné hlášení a vlastní výpočet nebude zahájen (obr. 20).

MEFA	×
(į)	Vyberte alespoň jednu látku pro výpočet.
	ОК

Obr. 20. Upozornění při výběru emitovaných škodlivin

⑦Výstupní data

Tlačítkem E se otevře dialog pro výběr výstupního souboru. V dolní části dialogu je možné vybrat následující typy souborů:

- Soubor dBase (*.dbf)
- Soubor ASCII (*.txt)
- Soubor hodnot oddělených čárkou (*.csv)

	r emitovených škodlivin
Drive	
Fin	iami emise:
	oxidy dusiku (NUx)
	oxid uhelnatý (CO)
	oxid siřičitý (SO2)
◄	pevné částice PM
	pevné částice PM10
~	pevné částice PM2,5
☑	oxid dusičitý (NO2)
☑	uhlovodíky (CxHy)
◄	polyaromáty (PAH)
	methan
☑	propan
	1,3-butadien
☑	benzen
	toluen
	styren
☑	formaldehyd
☑	acetaldehyd
~	benzo[a]pyren
Res	uspenze:
	pevné částice PM10
	pevné částice PM2,5
☑	polyaromáty PAH
✓	benzo[a]pyren
ίVy	brat vše Vynulovat
<u></u>	

Obr. 19. Výběr emitovaných škodlivin







Vyberte soubor v	výstupních dat				<u>? ×</u>
Oblast hledání:	C MEFA		•	+ 🗈 💣	
Poslední dokumenty Plocha	Emise_OA.txt				
Dokumenty					
Tento počítač		I			
	Název souboru:	Emise_OA.txt		<u> </u>	Utevřít
Místa v síti	Soubory typu:	Textový soubor (oddě Databáze Textový soubor (oddě Textový soubor (oddě	élený tabulátory lený tabulátory lený středníke		Storno

Obr. 21. Dialog souboru výstupních dat

Existuje-li již zvolený výstupní soubor, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.



Obr. 22. Potvrzení přepsání souboru

Zaškrtnutím políčka "*Vytvořit rozšířený výstup"* se aktivuje možnost tvorby rozšířeného výstupu a emise jsou počítány zvlášť pro jednotlivé kategorie vozidel – osobní (OA), lehká nákladní (LDV), těžká nákladní (HDV) a autobusy (BUS). Není-li tato volba zaškrtnuta, jsou počítány pouze emise celkové.







Spuštění výpočtu

Tlačítkem [<< Zpět] se lze navrátit do hlavní nabídky programu, tlačítkem [Výpočet] se zahajuje procedura výpočtu.

Výpočet

Po zadání všech parametrů pro databázový výpočet a po kliknutí na tlačítko [Výpočet] program nejprve provede kontrolu vstupních dat a oznámí uživateli, které parametry jsou nevyhovující (neznámý formát, chybějící sloupce). Zjistí-li program ve vstupních datech chyby, tuto skutečnost ohlásí a případně nabídne možnost editovat soubor s chybnými daty a chyby opravit (obr. 23). Jsou-li všechny parametry správné, objeví se okno s informacemi o průběhu (obrázek 24) a spustí se vlastní výpočet. Doba výpočtu závisí na výkonnosti počítače a velikosti vstupní databáze. Průběh výpočtu je indikován ve spodní liště okna.



Obr. 23. Nabídka editace souborů s chybami ve vstupních datech



Obr. 24. Průběh výpočtu







V okně na obr. 24 je uveden příklad operací, které program vykonává. Výpočet lze přerušit kliknutím na tlačítko [Storno].

Zpět na okno Databázového výpočtu se lze vrátit stisknutím tlačítka [Zpět >>].







Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla

Tato část programu navazuje na volně šiřitelnou verzi programu MEFA, která počítá emisní faktory automobilové dopravy. Uživatel po výběru výpočtového roku, kategorie vozidla, jeho paliva, emisní úrovně a parametrů provozu – podélný sklon vozovky, plynulost dopravy a průměrná rychlost dopravního proudu získá hodnotu emisního faktoru pro vybranou látku v g/km, oproti databázovému výpočtu, který udává výsledky v g/s z daného úseku.

Oproti verzi MEFA 02 umožňuje verze zahrnutá v programu MEFA 13 zobrazení emisních faktorů všech látek pro konkrétní dopravní situaci hromadně. Hodnoty posledního výběru (kategorie vozidla, výpočtový rok atd.) zůstanou uživateli zachovány i po opětovném zobrazení formuláře, rychlost lze zadávat přímo číselně, není omezena pouze na výběr ze seznamu. Hodnoty emisních faktorů lze libovolně kopírovat a vložit do jiných aplikací. MEFA 02 dává velmi přehlednou představu o emisních parametrech vozidel v dopravním proudu, není však určena pro hromadné výpočty, které pracují s velkými objemy dat. Pro tyto účely je určen právě program MEFA 13.

Modul se spustí kliknutím na položku Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla. Okno programu je uvedeno na obrázku 25.

Okno je rozděleno na dvě části – v levé části uživatel volí podmínky dopravní situace (viz tabulka níže), v pravé části okna je zobrazena tabulka, ve které se zobrazí hodnoty emisních faktorů pro jednotlivé látky. Hodnoty v rozbalovacích seznamech jsou vzájemně provázány, například změnou vozidla se změní nabídka paliva, změnou výpočtového roku se změní nabídka emisní úrovně atd. Změnou kategorie vozidla se rovněž změní maximální rychlost vozidla, která je uvedena ve spodní části okna. V následující tabulce jsou uvedeny popisy a parametry vstupních polí v levé části okna aplikace.

Po kliknutí na tlačítko [Výpočet faktoru] nebo příkazem Výpočet z nabídky *Program* se v tabulce zobrazí hodnoty emisních faktorů. Vypočtené hodnoty v tabulce je možné kopírovat do schránky Windows a vložit do jiných aplikací. Výběr oblasti pro kopírování se provádí levým tlačítkem myši (obr. 26), výběr pouze jedné buňky mřížky je možné provést dvojklikem myši na vybranou buňku (text se v buňce zarovná na střed). Kopírování je možné provést stiskem pravého tlačítka a výběrem příkazu z místní nabídky (obr. 27), stiskem kombinace kláves Ctrl+C nebo příkazem *Kopírovat* z nabídky *Editovat*.

Kliknutím levým tlačítkem myši do oblasti mřížky se opět výběr zruší.







Název pole	Popis a parametry vstupního pole
Výpočtový rok	Rok, pro který se provádí výpočet. Emisní faktory ovlivňuje z hlediska platnosti emisních předpisů a kvality distribuovaných paliv
Kategorie vozidla	Osobní, LDV (lehká nákladní vozidla), HDV (těžká nákladní vozidla), BUS (autobusy)
Palivo	Je ovlivněno kategorií vozidla a rovněž i výpočtovým rokem – benzin, motorová nafta (diesel), LPG (zkapalněný propan-butan), CNG (stlačený zemní plyn)
Emisní úroveň	Platné emisní předpisy Konvenční (bez katalyzátoru), EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5, EURO 6
Plynulost provozu	Charakterizuje intenzitu dopravy – minimum 1 – plynulá jízda, maximum 10 – stojící a popojíždějící kolony
Podélný sklon vozovky (%)	Vyjadřuje míru stoupání (kladné hodnoty) a klesání (záporné hodnoty) vozovky – uvedeno v procentech
Rychlost jízdy (km/h)	Průměrná rychlost dopravního proudu, minimum je 5 km/hod, maximum je závislé na kategorii vozidla – osobní a LDV 130 km/hod, HDV a BUS 100 km/hod







	Emitovaná škodlivina	Emisní faktor
5 🔹 Osobní 💌	NOx (g/km)	
	CO (g/km)	
akteristika vozidla	SO2 (g/km)	
na Factor Anna X	PM (g/km)	
Emishi uroven	PM10 (g/km)	
enzin 💌 Euro 3 💌	PM2,5 (g/km)	
	NO2 (g/km)	
	CxHy (g/km)	
Vytížení HDV (%) 50	PAH (g/km)	
	methan (g/km)	
akteristika podmínek provozu	propan (g/km)	
	1,3-butadien (g/km)	
ulost provozu Podélný sklon vozovky (%)	benzen (g/km)	
T	toluen (g/km)	
	formaldebud (a/km)	
	acetaldebud (g/km)	
Rychlost jízdy (km/h) 60	henzoanwren (ug/km)	
	,	
lax_ruchlost_vozidla_ie_130 km/h		

Obr. 25. Okno aplikace "Výpočet emisí pro jednotlivá vozidla"







vypociovy lok Kaley		Emitovaná škodlivina	Emisní faktor
2015 T Osc	ibní 🔻	NOx (g/km)	0.2126
		CO (g/km)	0.5472
Charakteristika vozidla		SO2 (g/km)	0.0044
		PM (g/km)	0.0231
Palivo	Emisní úroveň	PM10 (g/km)	0.0178
Benzin 💌	Euro 3 💌	PM2,5 (g/km)	0.0104
		NO2 (g/km)	0.0106
		CxHy (g/km)	0.05 Kopírovat. Ctrlu
Vytížení HDV (%)	50	PAH (g/km)	0.00
10 0000		methan (g/km)	0.0204
		propan (g/km)	0.0002
Charakteristika podmínek provo	zu	1,3-butadien (g/km)	0.0001
Plynulost provozu Podélný	sklon vozovky (%)	benzen (g/km)	0.0030
		toluen (a/km)	0.0070

Obr. 26. Kopírování hodnot z mřížky

Emitovaná škodlivina	Emisní faktor		
NOx (g/km)	0.2126		
CO (g/km)	0.5472		
SO2 (g/km)	0.0044		
PM (g/km)	0.0231		
PM10 (g/km)	0.0178		
PM2,5 (g/km)	0 - Children - Children		
NO2 (g/km)	Orecce Orecce Control		
CxHy (g/km)	0.0583		
PAH (g/km)	0.0013		

Obr . 27. Kopírování hodnoty z pole mřížky

Po kliknutí na tlačítko [<<Zpět] (nebo příkazem Zpět z nabídky Program) se lze vrátit do hlavní nabídky programu MEFA.

Výpočet víceemisí (jeden úsek)

Tato část programu slouží pro výpočet emisí ze studených startů silničních motorových vozidel z jednoho úseku dle zadaných parametrů. Popis parametrů je uveden v předchozích kapitolách.







itegorie vozidla —		Parametry ús	seku —		The second second second	The state of the state
Osobní		Délka (m):		1000	Emitovana skodijvina	Emisni raktor
🔿 Lehká nákladní		Sklon (%):		0	SO2 (a/km)	
					PM (a/km)	
🗧 Těžká nákladní		Rychlost (ki	m/h):	50	PM10 (a/km)	
					PM2.5 (a/km)	
🗅 Autobusy		Plynulost:		1	NO2 (g/km)	
					CxHy (g/km)	
stoupení vozidel dl	e uieté dráhv (%)	– Zastoupení v	vozidel dle	dobu stání (%)-	PAH (g/km)	
					methan (g/km)	
1 km:	100	Do 1 hod:		0	propan (g/km)	
km:	0	1-2 hod:		0	1,3-butadien (g/km)	
l km:	10	2-4 hod		0	benzen (g/km)	
NIL.	10	2 4 1100.		0	toluen (g/km)	
km:	0	4-8 hod:		0	styren (g/km)	
více km:	0	8 a více hod	E I	100	formaldehyd (g/km)	
učet	100	Součet		100	acetaldehyd (g/km)	
ucol.	1100	JOUCEI.		100	benzoapyren (µg/km)	
oční průběh teplot (°C)				Vozový park	
den: -2	Květen:	13	Září:	13.6	Тур:	ista a ostatní silnice 💌
or: 0.4	Červen:	16.3	Říjen:	8.6		2020
ezen: 3.40	Červenec:	17.8	Listopad	3.3	Výpočtový rok:	12020
ham 0.10	Commu	17.2	Destines	0.2	Vutížení nákl. vozidel (%)	

Obr. 28. Výpočet emisí ze studených startů silničních motorových vozidel

Po zadání všech parametrů (popis parametrů je uveden v předchozí kapitole) a po stisknutí tlačítka [Výpočet] proběhne výpočet a výsledky jsou zobrazeny v tabulce v pravé části okna, odkud je opět možné je kopírovat přes schránku systému Windows do jiných aplikací.







	-
Emitovaná škodlivina	Emisní faktor
NOx (g/km)	0.2780
CO (g/km)	12.1683
SO2 (g/km)	0.0001
PM (g/km)	0.0302
PM10 (g/km)	0.0296
PM2,5 (g/km)	0.0248
NO2 (g/km)	0.0076
CxHy (g/km)	4.6977
PAH (g/km)	0.0010
methan (g/km)	1.1161
propan (g/km)	0.0168
1,3-butadien (g/km)	0.0109
benzen (g/km)	0.2075
toluen (g/km)	0.5818
styren (g/km)	0.0434
formaldehyd (g/km)	0.1770
acetaldehyd (g/km)	0.0244
benzoapyren (µg/km)	1.1419

Obr. 29. Zobrazení výsledků výpočtu víceemisí z jednoho úseku

Výpočet emisí z průjezdu křižovatkami (z databáze)

Tato část programu slouží k výpočtu emisí z průjezdu křižovatkami dle zadaných vstupních dat. Vstupní data tvoří databáze, v níž jeden řádek představuje údaje o jednom rameni nebo jednom jízdním pruhu u křižovatky za daný časový interval. Při rozhodování o podrobnosti členění vstupních dat záleží na tom, do jaké míry jsou jednotlivé části křižovatky rozdílné, jaká je časová dynamika dopravy a do jaké míry je možné data agregovat.

V jednom řádku databáze je popsáno chování vozidel a jejich počet. Zadává se doba stání a délka fronty vozidel před křižovatkou, rychlost dopravního proudu před a za křižovatkou (v neovlivněném úseku) a sklon vozovky. Dále se zadá počet vozidel ve zvoleném intervalu. Interval hodnocení je nutné volit tak, aby zadané průměrné hodnoty doby stání a délky fronty odpovídaly s dostatečnou přesností danému intervalu. Délka intervalu je kompromisem mezi přesností výpočtu a časovou náročností. Čím delší interval, tím více jsou smyty případné rozdíly, snižuje se však nutný počet zadávaných řádků databáze. Také platí, že pro celou křižovatku je pro každý interval třeba zadat za každé rameno (případně za každý jízdní pruh, pokud se jeho charakteristiky významně liší) údaje v samostatném řádku.

Zvolenému intervalu pak odpovídá jak počet vozidel, tak výsledné emise (jsou udávány v gramech z daného počtu vozidel).









Vstupní soubor s daty		Výběr emitovaných škodlivin-
	6	 oxidy dusíku (NOx) oxid uhelnatý (CO) oxid siňčitý (SO2)
 Skladba vozového parku – O Definované schéma 	Definované schéma vozového parku Schéma: Města a ostalní sinice 💌 Výpočtový rok: 1995 💌	pevné částice (PM) pevné částice (PM10) pevné částice (PM2,5) oxid dusičitý (N02) uhlovodiky (CxHy)
C Ze souboru	Soubor vozového parku Výpočtový rok souboru:	polyaromáty (PAH) methan propan 1.3-butadien benzen
Vytížení nákladních vozide	al (%) 50	<pre> toluen styren formaldehyd acetaldehyd</pre>
Výstupní soubor	VE	benzo(a)pyren
		15

Obr. 32. Výpočet emisí z průjezdu křižovatkami (z databáze)

- ① výběr souboru se vstupními daty
- 2 nastavení parametrů pro definici složení vozového parku
- ③ vytížení nákladních vozidel
- ④ výběr souboru se výstupními daty.
- ⑤ výběr látek

① Vstupní data

Tlačítkem ൙ se provádí výběr vstupního souboru (viz obrázek 33). Nastavením filtru v dolní části dialogu výběru souboru lze zvolit jeden ze tří typů souborů:

- Soubory databáze dBase (*.dbf)
- Soubory ASCII (*.txt)
- Soubory aplikace MS Excel (*.xls)







Vyberte soubor v	stupních dat.	and the second se				<u>?</u> ×
Oblast hledání:	C Křižovatky		•	🌣 🗈 🔿	· · ·	
Poslední dokumenty Plocha	国 Krizovatka.dbf E Krizovatka.txt 離 Krizovatka.xls					
Dokumenty Tento počítač Mícia v síli	Název souboru: Soubory typu:	Krizovatka.xls Všechny podporované s	oubory		Ot	evřít orno
		🗖 Otevřít jen pro čtení				

Obr. 33. Dialog souboru vstupních dat

② Vozový park

Složení vozového parku lze vybrat dvěma způsoby – buď využít předdefinované schéma, nebo definovat vlastní složení v editoru vozového parku.

- Skladba vozového parku	– Definované schéma vozového parku
Definované schéma	Schéma: Města a ostatní silnice 💌 Výpočtový rok: 2016 💌
C. Za soubaru	– Soubor vozového parku
C Ze souboru	Výpočtový rok souboru:

Obr. 34. Specifikace vozového parku







Definovaná skladba vozového parku je k dispozici pro tři typy komunikací:

- Město a ostatní silnice
- Dálnice
- Praha

V programu je zabudován odhad vývoje dynamické skladby vozového parku mezi roky 2000 až 2020 1995 až 2040, výběr roku výpočtu se provádí v příslušném rozbalovacím seznamu.

Pokud chce uživatel použít vlastní složení vozového parku, může si jej nadefinovat v editoru (viz kapitola Editor vozového parku), který je součástí aplikace a uložit do samostatného souboru. Při výpočtu se tato možnost aktivuje výběrem možnosti "Ze souboru", čímž se zpřístupní tlačítko 🚅 (výběr souboru) a zobrazí se výpočtový rok, který je uveden ve vybraném souboru MVP.

3 Vytížení nákladních vozidel (%)

Do textového pole uživatel vyplňuje hodnotu vytížení nákladních vozidel v procentech, tj. v rozmezí 0 až 100. Prázdné nákladní vozidlo má vytížení 0 %, plně naložené má vytížení 100 %.

⑤ Výběr látek

V pravé části okna uživatel volí látky ze seznamu emitovaných škodlivin, které mají být vypočteny. Tlačítko [Vybrat vše] umožňuje vybrání všech látek najednou naopak tlačítkem [Vynulovat] lze odebrat všechny zaškrtnuté látky. Vždy musí být vybrána alespoň jedna látka ze seznamu.

④ Výstupní data

Tlačítkem ze se otevře dialog pro výběr výstupního souboru. V dolní části dialogu je možné vybrat následující typy souborů:

- Textový soubor oddělený tabelátorem (*.txt)
- Textový soubor oddělený čárkou (*.csv)







Vyberte soubor v	výstupních dat				<u>? ×</u>
Oblast hledání:	Cižovatky-vj	ýsledky	•	+ 🖻 💣 🎟	•
Poslední dokumenty Plocha	E Krizovatka.txt				
Dokumenty					
Tento počítač					
Místa v síti	Název souboru: Soubory typu:	Krizovatka, txt Textový soubor (od Textový soubor (od Textový soubor (od	dělený tabulátory) dělený tabulátory) dělený středníkem		Otevřít Storno

Obr. 35. Dialog souboru výstupních dat

Existuje-li již zvolený výstupní soubor, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.



Obr. 36. Potvrzení přepsání souboru

Výpočet

Po zadání všech parametrů pro databázový výpočet a po kliknutí na tlačítko [Výpočet] program nejprve provede kontrolu vstupních dat a oznámí uživateli, které parametry jsou nevyhovující (neznámý formát, chybějící sloupce). Zjistí-li program ve vstupních datech chyby, tuto skutečnost ohlásí. Jsou-li všechny parametry správné,





objeví se okno, které je zobrazeno na obrázku 37, a spustí se vlastní výpočet. Doba výpočtu závisí na výkonnosti počítače a velikosti vstupní databáze. Průběh výpočtu je indikován ve spodní liště okna.

20.12.2012	A
15:16:16 > Zahájeno čtení vstupního (20.12.2012 15:15:40) 15:16:16 > Zahájena kontrola vstupr 15:16:16 > Zahájena výpočet. 15:16:20 > Zahájena tvorba výstupni	o souboru. D:\MEFA\Krizovatka.xls ních dat. ího souboru.
D:\MEFA\Krizovatky-výsledky\Krizo 15:16:20 \ Vúpočet úspěšně dokonč	Vatka.txt
D: MEHA Krizovatky-vysledky/Krizo 15:16:20 > Výpočet úspěšně dokonč	vatka txt jen.
D: MEHAXKrizovatky-vysledky/Krizo 15:16:20 > Výpočet úspěšně dokonč	vatka.txt sen.

Obr. 37. Průběh výpočtu

V okně na obrázku níže je uveden příklad operací, které program vykonává. Výpočet lze přerušit kliknutím na tlačítko *[Storno]*. Zpět na okno Databázového výpočtu se lze vrátit stisknutím tlačítka *[Zpět* >>].

Výpočet emisí z průjezdu křižovatkou

Tato část programu slouží k výpočtu emisí z průjezdu jednou křižovatkou dle zadaných parametrů. Popis parametrů je uveden v předchozích kapitolách.







Kategorie vozidla	Vozový park	Emitovaná škodlivina	Emisní faktor
C Osobní	Typ: Města a ost	tní silnice V NOx (g)	
120	I I I	CO (g)	
🔘 Lehká nákladní		SO2 (g)	
C (738) (Výpočtový rok: 2	13 🗾 PM (g)	
💌 🛛 ezka nakladnij		PM10 (g)	
C Autobusu	Vvtížení nákladních vozi	el (%); 100 PM2,5 (g)	
		NO2 (g)	
Parametrv křižovatky		CxHy (g)	
	1000	PAH (g)	
Délka fronty (m):	1500	methan (g)	
Daha atání (a):	600	propan (g)	
D'UDa stanii (s).	Iono	1,3-butadien (g)	
Sklon	2	benzen (g)	
	1-	toluen (g)	
Rychlost před křížovatkou (km/h): 50	styren (g)	
		formaldehyd (g)	
Rychlost za křižovatkou (km/h): 50		acetaldehyd (g)	
		benzoapyren (µg)	

Obr. 30. Výpočet emisí z průjezdu jednou křižovatkou

Po zadání všech parametrů a po stisknutí tlačítka [Výpočet] dojde k zobrazení výsledků výpočtu emisí z průjezdů jednou křižovatkou dle zadaných parametrů.

Emitovaná škodlivina	Emisní faktor
NOx (g)	12.1657
CO (g)	13.5081
SO2 (g)	
PM (g)	1.3749
PM10 (g)	1.3474
PM2,5 (g)	1.1274
NO2 (g)	0.1747
CxHy (g)	1.4768
PAH (g)	0.0015
methan (g)	0.0441
propan (g)	0.0015
1,3-butadien (g)	0.0028
benzen (g)	0.0272
toluen (g)	0.0059
styren (g)	0.0071
formaldehyd (g)	0.2210
acetaldehyd (g)	0.1247
benzoapvren (ug)	0.0001

Obr. 31. Výsledek výpočtu emisí z průjezdů křižovatkou







Editor vstupních dat (mvd a mcd soubory)

Tato část programu slouží především k opravě vstupních dat. Celý výpočet je koncipován tak, že vstupní data podléhají kontrole před vstupem do vlastních výpočetních vztahů. Neproběhne-li kontrola vstupních dat úspěšně, program tuto skutečnost ohlásí a nabídne uživateli možnost opravit nekompatibilní data právě v tomto editoru.

Editor lze spustit z hlavní nabídky programu. Po kliknutí na volbu *Editor vstupních dat (mvd a mcd soubory)* se objeví pracovní okno (obr. 38).

MEFA - editor kontrolovaných dat	
Soubor Záznamy pro výpočet Nápověda	

Obr. 38. Okno editoru vstupních dat (mvd a mcd soubory)

Vlastní soubor se do okna nahraje kliknutím na tlačítko Otevřít 🖨, nebo příkazem *Otevřít* z nabídky *Soubor*. Uživatel má možnost výběru dvou typů souborů – typ souboru lze vybrat v dolní části dialogu pro výběr souboru (obr. 39). Soubory MVD neobsahují chyby a ve sloupci "Integrita dat" je zeleně zobrazen stav "OK". Pokud při editaci v tomto souboru udělá uživatel chybu, údaj se zobrazí červeně a v posledním sloupci se údaj "OK" změní na "CHYBA" (obr. 40)

Soubory MCD obsahují chyby, které nalezl kontrolní algoritmus a ve sloupci "Integrita dat" je v řádku, ve kterém se vyskytuje chyba, zobrazeno červeně "CHYBA". Chybné hodnoty jsou navíc zobrazeny v každém poli červeně a je před nimi uveden nápis "CHYBA" (obr. 41).

První sloupec v souborech MVD i MCD (před sloupcem ID) obsahuje údaj, zda příslušný řádek bude (zelené políčko) nebo nebude (červené políčko) zařazen do výpočtu emisí.







Otevřít soubor ko	ontrolovaných da	ıt			<u>?×</u>
Oblast hledání:	C MEFA		•	🗢 🗈 💣 🗉	
Poslední dokumenty Plocha	Emise_OA.mvd				
Dokumenty					
Tento počítač					
S	Název souboru:	Emise_OA.mvd		•	Otevřít
Místa v síti	Soubory typu:	soubory mvd (*.mvd) soubory mvd (*.mvd) soubory mcd (*.mcd)			Storno

Obr. 39. Dialog "Výběr souboru a jeho typu"

Sou	bor	Záznam	ny pro ⊻ýpoče	t <u>N</u> ápově	éda												
2		-															
	Γ	ID	DELKA	SKLON	RYCHLOS	PLYNULOST1	0A1	LDV1	HDV1	BUS1	RYCHLOST2	PLYNULOST2	OA2	LDV2	HDV2	BUS2	Integrita dat
1	1	LZ7	86400000	2	50	2	1	0	0	0	50	2	0	0	0	0	OK
2	1	LZ8	86400000	2	50	2	0	1	0	0	50	2	0	0	0	0	OK
3	1	LZ9	86400000	2	50	2	0	0	1	0	50	2	0	0	0	0	OK
4	x	LZ10	86400000	2	180	2	0	0	0	1	50	2	0	0	0	0	CHYBA
<	iii)			S74			1000							- 00- 			
~		41.2			100	a-16-15-11		1000	1.112								
Lhj	bny	ch zazr	namú: I z	4 Uo	vypoctu za	ahrnuto zaznar	nü: 3	z toho	chybny	ch zazn	amú: U						
												-					

Obr. 40. Editovaný mvd soubor

Z		4															
	1	ID	DELKA	SKLON	RYCHLOST1	PLYNULOST1	OA1	LDV1	HDV1	BUS1	RYCHLOST2	PLYNULOST2	0A2	LDV2	HDV2	BUS2	Integrita dat
1	1	LZ7	86400000	2	50	2	1	0	0	0	50	2	0	0	0	0	OK
2	1	LZ8	86400000	2	50	2	0	1	0	0	50	2	0	0	0	0	OK
3	1	LZ9	86400000	2	50	2	0	0	1	0	50	2	0	0	0	0	OK
4	1	LZ10	86400000	2	CHYBA (180)	2	0	0	0	1	50	2	0	0	0	0	CHYBA
<																	3

Obr. 41. Editovaný mcd soubor







Uživatel se v mřížce s daty může pohybovat pomocí šipek a myši. Buňku aktivuje dvojklikem myši nebo stiskem klávesy ENTER. Pak je možné do buňky psát. Editaci lze potvrdit opět klávesou ENTER, šipkami, nebo kliknutím myší na jinou buňku. V takovém případě uživatel stvrzuje hodnotu, kterou zapsal. Nechce-li potvrdit editovaný text a chce se vrátit k původnímu, stiskne v editované buňce klávesu "ESC".

V dolní části editoru je zobrazen řádek, který obsahuje informace o souboru:

- počet záznamů s chybou
- celkový počet záznamů
- počet záznamů zařazených do výpočtu
- počet chyb v záznamech zařazených do výpočtu

Zahrnutí a vyloučení záznamů použitých při výpočtu

Editor nabízí uživateli možnost vybrat ze souboru záznamy, které chce použít pro výpočet. Je-li záznam do výpočtu zahrnut, je u záznamu vedle jeho pořadového čísla v souboru uvedeno zelené políčko . Není-li záznam do výpočtu zahrnut, je u něj uvedeno červené políčko – viz obr. 40. Obsahují-li záznamy chyby (v poli "Integrita dat" je zobrazen nápis "Chyba") a tyto záznamy nejsou do výpočtu zahrnuty, pak je soubor možné uložit jako mvd soubor a použít k výpočtu. Vyloučené záznamy budou pro výpočet ignorovány. Záznamy je možné zahrnout příkazem z nabídky *Záznamy pro výpočet* – viz obr. 42.



Obr. 42. Nabídka "Záznamy pro výpočet"

Z nabídky je možné využít příkazu *Vyloučit chybné záznamy* a nezahrnout do výpočtu všechny chybné záznamy v souboru. Z nabídky *Záznamy zahrnout* je možné zahrnout záznamy s pořadovým číslem, které uživatel zadá (okno na obr. 43). Jako výchozí jsou nastaveny hodnoty pořadového čísla prvního a posledního záznamu. Analogický význam má nabídka *Záznamy vyloučit*.







–Zahrnout data pro vý	počet
Od záznamu	Do záznamu
2	4
ок	Storno

Obr. 43. Okno pro zadání pořadových čísel záznamu, které se zahrnou do výpočtu

Další možností, jak vyloučit nebo zahrnout záznamy, je využít místní nabídky. Kliknutím na pořadové číslo záznamu se vybere celý záznam, místní nabídka (viz obr. 44) se zpřístupní po kliknutí pravým tlačítkem myši v poli pořadového čísla záznamu. Je možné vybrat i více záznamů a vyloučit (zahrnout) všechny záznamy výběru (viz obr. 45).

l		4											
T		ID	DELKA	SKLON	RYCHLOST1	PLYNULOST1	OA1	LDV1	HDV1	BUS1	RYCHLOST2	PLYNULOST2	OA2
	1	LZ7	86400000	2	50	2	1	0	0	0	50	2	0
T	1	1.70	000000	2	50	2	0	1	0	0	50	2	0
	Z	ahrnout	záznamy	2	50	2	0	0	1	0	50	2	0
	۷	yloučit z	:áznamy	2	CHYBA (180)	2	0	0	0	1	50	2	0
	S	torno			-12	- 94							

ných záznamů: 1 z 4 Do výpočtu zahrnuto záznamů: 4 z toho chybných záznamů: 1

Obr. 44. Místní nabídka pro zahrnutí (vyloučení) záznamů pro výpočet

2		4											
_		ID	DELKA	SKLON	RYCHLOST1	PLYNULOST1	OA1	LDV1	HDV1	BUS1	RYCHLOST2	PLYNULOST2	0A2
1	1	LZ7	86400000	2	50	2	1	0	0	0	50	2	0
2	1	LZ8	86400000	2	50	2	0	1	0	0	50	2	0
3 ,	1	179	86400000	2	50	2	0	0	1	0	50	2	0
4	Z	ahrnout	záznamy	2	CHYBA (180)	2	0	0	0	1	50	2	0
<	٧	yloučit z	áznamy										
_	9	torno											

Obr. 45. Místní nabídka pro zahrnutí (vyloučení) vybraných záznamů pro výpočet

Další možností, jak změnit stav zahrnutí resp. vyloučení záznamu do výpočtu, je dvojklik levým tlačítkem myši v buňce prvního sloupce, po němž se stav změní na opačný. Stejného efektu lze docílit stiskem mezerníku, je-li tato buňka vybrána.







Kontrola uživatelem zadaných dat

Zadá-li uživatel správnou hodnotu podle kritérií vstupních dat, hodnota v buňce bude zobrazena černě. V opačném případě bude hodnota zobrazena červeně (viz obr. 46) a v poli integrita dat bude zobrazen nápis "Chyba".

	1	ID	DELKA	SKLON	RYCHLOST1	PLYNULOST1	OA1	LDV1	HDV1	BUS1	RYCHLOST2	PLYNULOST2	OA2	LDV2	HDV2	BUS2	Integrita dat
1	1	LZ7	86400000	2	50	2	1	0	0	0	50	2	0	0	0	0	OK
2	1	LZ8	86400000	2	50	2	0	1	0	0	50	2	0	0	0	0	OK
3	1	LZ9	86400000	2	50	2	0	0	1	0	50	0	0	0	0	0	CHYBA
4	1	LZ10	86400000	2	CHYBA (180)	2	0	0	0	1	50	2	0	0	0	0	CHYBA
;																	

Obr. 46. Kontrola dat v editoru

Data v editoru lze uložit kliknutím na ikonu *Uložit* 🔚 nebo příkazem *Uložit* z nabídky *Soubor*. Program zkontroluje, vyskytují-li se v souboru chyby, a umožní uložení v odpovídajícím formátu – MVD nebo MCD (obr. 47)



Obr. 47. Kontrola dat v souboru a navržení formátu uložení programem

Editor lze ukončit kliknutím na ikonu šipky **(**, příkazem *Konec* z nabídky *Soubor* nebo zavřením okna programu. Provedl-li uživatel změny, je před ukončením programu vyzván k jejich uložení.

Editor vozového parku

Editor vozového parku slouží k definici vlastní dynamické skladby vozového parku. Ta je definována jako procentní zastoupení jednotlivých kategorií vozidel (kategorie vozidla splňující určitý emisní předpis). Editor je určen pro případy, kdy uživatel nechce nebo nemůže využít standardního poměru emisních parametrů vozidel dle zadaného roku a definovaného typu komunikace. Na tuto skutečnost je však třeba v rámci provedeného emisního výpočtu výslovně upozornit.

Editor lze spustit z hlavní nabídky programu kliknutím na *Editor vozového parku*. Uživatel má pak možnost začít definovat nové schéma, nebo otevřít schéma již vytvořené a uložené v souboru MVP.







V okně editoru (obr. 48) je v pravé části mřížka, do které lze zapisovat čísla (procenta) zastoupení podle jednotlivých kategorií. Červeně zvýrazněné nápisy indikují, že v daném roce nebyl ještě příslušný emisní předpis platný. Každý druh vozidel (osobní, lehká nákladní, nákladní a autobusy) má vlastní mřížku, ke které se vztahují pole *Celkem zadáno (%)* a *Zbývá (%)*. V nich je zobrazen součet hodnot z mřížky a zbývající procenta do stovky. Tlačítka v levé části formuláře – [Osobní automobily], [Lehké nákladní], [Těžké nákladní] a [Autobusy] slouží pro přepínání mezi jedno-tlivými tabulkami.

Je-li v tabulce zadáno alespoň jedno nenulové číslo, zpřístupní se tlačítko [Normalizovat data] a celé složení se přepočte tak, aby byl součet zastoupení všech jednotlivých emisních kategorií roven 100 %.

MEFA - editor vozovéh	o parku - Nový.mvp	×
Soubor Nápověda		
Výpočtový rok	OSOBNÍ AUTOMOBILY	ZASTOUPENÍ (%)
2016 -	OA benzín konvenční	
	OA benzín Euro 1	
	OA benzín Euro 2	
	OA benzín Euro 3	
– Vúběr vozidla –	OA benzín Euro 4	
vyber vozidia	OA benzín Euro 5	
Osobní	OA benzín Euro 6	
	OA diesel konvenční	
C. Lawrence F	OA diesel Euro 1	
Lehkā nākladni	OA diesel Euro 2	
	OA diesel Euro 3	
Těžká nákladní	OA diesel Euro 4	
	OA diesel Euro 5	
A data for a final first	OA diesel Euro 6	
Autobusy	UA LPG konvenčni	
	UA LPG Euro 1	
	UA LPG Euro 2	
Managalinassatulata	UA LPG Euro 3	
Normalizovat Gata	UA LPG Euro 4	
	UA LNG Euro 2	
<< Zpět	UA LNG Euro 3	
	UA LNG EURO 4	
	Celkem zadáno (%) 0.00	Zbývá (%) 100.00

Obr. 48. Okno editoru vozového parku

V mřížce tabulky je možné se přesouvat šipkami či myší, buňka se edituje stiskem klávesy ENTER nebo dvojklikem myši, buňku lze opustit stiskem šipek, kliknutím myší na jinou buňku nebo stiskem klávesy ESC či ENTER. Klávesa ESC jako jediná ze všech předchozích možností nepotvrzuje zápis a nechává obsah buňky beze změn. Není-







li číslo, které uživatel zadá v rozmezí 0 až 100, nebo není-li zadávaný výraz číslo, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn.

Pole "*Výpočtový rok"* obsahuje rolovací seznam, pro zadání roku (v rozmezí 1995 – 2040). Po změně roku program zvýrazní červeně nadpisy těch kategorií vozidel, které nejsou k danému roku platné. Roky, v nichž jednotlivé emisní kategorie vstoupily v platnost, jsou uvedeny v následující tabulce.

Kategorie	Palivo	Konvenční	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6
	Benzín	není omezeno	1993	1996	2000	2005	2009	2014
Osobní	Diesel	není omezeno	1993	1996	2000	2005	2009	2014
	LPG	není omezeno	1993	1996	2000	2005		
	CNG			1996	2000	2005		
Lehká nákladní	Diesel	není omezeno	1994	1998	2002	2006	2009	2014
Těžká nákladní	Diesel	není omezeno	1992	1996	2000	2005	2009	2014
	Diesel	není omezeno	1992	1996	2000	2005	2009	2014
Autobusy	LPG			1996				
	CNG				2000			

Tlačítko [Zpět] vrací do hlavní nabídky programu MEFA.

Složení vozového parku je možné rovněž vytisknout příkazem *Tisk* v nabídce *Soubor*. Neobsahuje-li soubor žádná data, není příkaz aktivní. V okně *Tisk* je možno vybrat tiskárnu z rozbalovacího seznamu, zadat orientaci papíru – svisle nebo vodorovně – a zadat počet kopií v rozmezí 1 až 5. Předpokládá se formát papíru A4. Není-li k počítači připojena žádná tiskárna, nelze tisk provést.







Prohlížeč výsledků

Prohlížeč výsledků slouží k jednoduchému zobrazení souborů s výsledky. Je přístupný z hlavní nabídky programu kliknutím na Prohlížení výsledků. Na obr. 50 je zobrazeno úvodní okno prohlížeče.

Výsledky výpočtu emisí v jednom ze třech formátů je možné do prohlížeče načíst buď kliknutím na ikonu pro otevření souboru 📂 nebo příkazem Otevřít... z nabídky Soubor. V prohlížeči lze editovat všechny soubory, které program MEFA 13 vytváří na svém výstupu, tj. databázové soubory formátu dBase IV (*.dbf), ASCII soubory (textové soubory *.txt) a soubory dat oddělených čárkou (CSV).

🗰 Prohlížeč výsledků	
Soubor Editace Nápověda	
Otevřít	
Zavřit	
Konec	

Obr. 50. Úvodní okno prohlížeče výsledků s nabídkou Soubor

V otevřeném souboru se lze pohybovat pomocí myši nebo klávesnice (šipky), dvojklikem na buňce lze vybrat text buňky (text v aktivní buňce je zobrazen tučně - viz obr. 51). Výběr oblasti buněk v souboru lze uskutečnit myší – tažením při stisknutém levém tlačítku – viz obr. 52. Kliknutím na levý horní roh mřížky se výběr rozšíří na všechny buňky v tabulce. Hodnoty v buňkách je možné kopírovat do schránky buď přes příkaz z místní nabídky, stiskem kláves Ctrl+C nebo příkazem Kopírovat z nabídky Editace.

Soubor lze zavřít příkazem Zavřít z nabídky Soubor. Do hlavní nabídky programu MEFA 13 se lze vrátit pomocí příkazu Soubor – Konec, kliknutím na ikonu 🖛 nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu okna (zavřením okna).

Sout	rohlížeč vý: por Editace	sledků - EN-D_O Nápověda	A1-em.dbf								
<u>⊯</u> .	+1	haporoda									
	ID	E_NOx0A	E_NOxNL	E_NO»	NT	E_NOxBUS	E_COOA	E_CONL	E_CONT	E_COBUS	E S
1	AL2	0.0000000	ก กกกกกกกก	0 0000	9000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
2	AL3	0.0026198	Vybrat vše Cl	rl+A	000	0.00000000	0.00367218	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
3	AL4	0.0052397	Kopírovat Cl	rl+C	000	0.00000000	0.00734436	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
4	AL5	0.00785967	0.00000000	0.0000	0000	0.00000000	0.01101655	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
5	AL6	0.01047956	0.00000000	0.0000	0000	0.00000000	0.01468873	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
6	AL7	0.01309945	0.00000000	0.0000	0000	0.00000000	0.01836091	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
		Obr 51	Konirow	ini to	vtu	aktivní b	inkay y nr	oblížači v	n'aladků		









ill P	rohlížeč výsle	dků - EN-D_O	A1-em.dbf							
Sout	or Editace M	Vápověda								
2	~									
	ID	E_NOx0A	E_NOxNL	E_NOxNT	E_NOxBUS	E_COOA	E_CONL	E_CONT	E_COBUS	E_S
1	AL2	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
2	AL3	0.00261989	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00367218	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
3	AL4	0.00523978	0.00000000	0.0000000	9.00000000	0.00734436	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
4	AL5	0.00785967	0.0 Vybrat	: vše Ctrl+A	0.00000000	0.01101655	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
5	AL6	0.01047956	0.0 Kopíro	vat Ctrl+C	0.00000000	0.01468873	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00
6	AL7	0.01309945	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01836091	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00

Obr. 52. Kopírování vybraného textu v prohlížeči výsledků

ЮA.Pi	rohlížeč výsle	dků - EN-D_0/	A1-em.dbf							
Sout	oor Editace M	Vápověda								
~ •	+									
	ID	E NOxOA	E NOxNL	E NOXNT	E NOxBUS	E COOA	E CONL	E CONT	E COBUS	E 🔺
1	AL2	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	C.
2	AL3	0.00261989	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00367218	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0
3	AL4	0.00523978	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00734436	0.00000000	0.00000000	0.00000000	6
4	AL5	0.00785967	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01101655	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
5	Vubratuča	Challen 56	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01468873	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
6	Kopírovat	Ctrl+C 45	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.01836091	0.00000000	0.00000000	0.00000000	

Obr. 53. Kopírování celého textu v prohlížeči výsledků







Ochrana programu proti kopírování

Program je chráněn proti neoprávněnému kopírování pomocí hardwarového klíče na USB portu, před zasunutím USB klíče a spuštěním programu musí být v systému nainstalovány ovladače klíče. Instalační soubor ovladače se nachází na instalačním CD – soubor Sentinel Protection Installer 7.1.0.exe. Nenajde-li program MEFA 13 správný hardwarový klíč, ohlásí chybu a umožní uživateli klíč připojit, nebo pokračovat v omezené (demo) verzi programu (viz obr. 54).



Obr. 54. Okno programu MEFA 13 upozorňující na absenci HW klíče

Po zasunutí HW klíče a kliknutí na tlačítko *[OK]*, proběhne nová kontrola klíče a program se spustí v plné verzi, nebo v případě, že se nejedná o správný klíč, se po chvíli objeví stejné okno. Klikne-li uživatel na tlačítko *[Cancel]*, spustí se program v omezené verzi. V té může využít všechny funkce programu mimo Výpočtu z databáze. V těchto případech je možné zadat vstupní data, před výpočtem emisí je kontrolována přítomnost HW klíče a není-li nalezen, program tuto skutečnost ohlásí.

Při spouštění v omezené verzi není možné provádět výpočty z databáze a výpočty pro jednotlivá vozidla mají omezeny hodnoty zadávaných veličin.

Problémy při detekci HW klíče

Ohlásí-li program chybu v komunikaci s HW klíčem, zkontrolujte přítomnost souboru Sx32w.dll v adresáři s programem Mefa, případně přeinstalujte program a ovladač HW klíče.



